

6.3.4 운전과 보전의 분담. [MAIN](#)

목 표	수 단 분 류	실 시 활 동			분 담	
		열화를 방지한다.	열화를 측정한다.	열화를 복원한다.	운전	보전
설비종합효율의 향상	유 지 활 동 ※ 고장을 방지한다 ※ 고장을 고친다.	정 상 운 전	바 른 조 작		○	
			준 비 조 정		○	
		일 상 보 전	청소.잠재결함의 적출 처치		○	
			급 유		○	
			체 결		○	
			사용조건.열화의 일상점검		○	
				소 정 비	○	
		정 기 보 전	정 기 점 검			○
			정 기 검 사			○
				정 기 정 비		○
	개 량 활 동	예 지 보 전	경 향 검 사			○
				부 정 기 정 비		○
		돌 발 고 장	상황의 조기 발견과 신속확실한 처치		○	
				돌 발 수 리		○
		개량보전(신뢰성)	강 도 향 상		○	○
			부 하 의 경 감		○	○
			정 도 향 상		○	○
		개량보전(보전성) ※ 수명을 연장한다. ※ 보전시간을 단축한다. ※ 보전을 없앤다.	콘디션 모니터링의 전개		○	○
			검사작업의 개선			○
				정비 작업의 개선		○
				정비품질의 향상		○